

VIP – Video
Interview Pen
Stylo interview
enregistreur vidéo
Manuel d'utilisation



Contenu de l'emballage:

- 1x Stylo-interview
- 1x AC Adaptateur
- 1x Câble USB
- 1x CD avec logiciel lecteur
- 1x Manuel d'utilisation



Données techniques:

Mémoire interne : 2, 4 ou 8 GB

Dimensions 150 x 20mm

Poids : 35 g


Alimentation : Batterie Lithium-Ion

Temps de charge: ~ 2 –2,5 heures
Temps d'enregistrement: jusqu'à ~ 1,5–
2 heures
Format de compression vidéo: AVI
Résolution: 352 x 288 pixels
Taille des fichiers vidéo: ~ 8 MB/minute

Fonctionnement:



- 1.Objectif
- 2.Microphone
- 3.Port USB



- 4.Voyant LED
- 5.Marche/arrêt/Démarrer /Arrêter
- 6.Touche Réinitialisation

1. Mise en Service + Démarrer
l'enregistrement:

Appuyez Démarrer /Arrêter et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la LED jaune s'allume. Lorsque l'enregistrement commence, au bout ~15 secondes la LED bleue s'allume automatiquement.

2. Arrêt / Fin d'enregistrement:

Appuyez brièvement sur la touche Démarrer/Arrêter pour arrêter l'enregistrement. La LED jaune s'allume à nouveau (mode de veille). Appuyez sur la touche Démarrer/Arrêter pour reprendre l'enregistrement.

3. Mise hors service:

Maintenez la touche Démarrer/Arrêter enfoncée durant quelques secondes pour éteindre l'appareil.

4. Connexion à un PC (USB) :

Eteignez toujours l'appareil avant de le connecter à un PC. Servez-vous du câble USB ou d'un port USB disponible pour connecter l'appareil à un PC. Les systèmes d'exploitation Windows 2000/ ME/XP/Vista reconnaissent l'appareil et sont installés en

tant que "supports de stockage amovibles" par l'appareil lui-même. Les fichiers vidéo enregistrés peuvent être lus à l'aide du logiciel de lecture vidéo que vous trouverez sur le CD-ROM fourni ou que vous pouvez télécharger sur le site www.videolan.org

5. FAQs-Trois questions fréquentes:

Question: Que deviennent mes enregistrements lorsque la batterie est épuisée? Réponse: Avant que l'appareil ne s'éteigne automatiquement, tous les enregistrements sont sauvegardés.

Question: Que puis-je faire lorsque l'appareil ne réagit pas, par exemple lorsque les touches sont enfoncées?

Réponse: Appuyez sur la touche REINITIALISATION, puis rallumez l'appareil.

Question: Comment puis-je effacer des fichiers de la mémoire interne de l'appareil? Réponse: Effacez des fichiers uniques en vous servant de votre PC ou bien formatez l'intégralité du lecteur (FAT32).

6. Conseils importants:

(1) N'appuyez PAS sur la touche Reset (Reinitialisation) au cours d'un enregistrement; cela arrêterait l'enregistrement et effacerait les données enregistrées.

(2) Rechargez toujours la batterie après utilisation. La LED jaune clignote au cours du chargement. Une fois le rechargement terminé, la LED jaune reste allumée en permanence.

(3) Si les vidéos enregistrées présentent des défaillances [par ex:

interférences sur l'image, pas de son, interruptions en cours de lecture, etc.], Veuillez installer le lecteur VLC qui se trouve sur le CD-ROM fourni. Vous pouvez également le télécharger gratuitement à partir du site web: www.videolan.org

**Conseils de sécurité et recyclage
concernant les piles**

- Tenir les piles hors de portée des enfants. S'il arrive qu'un enfant avale une pile, l'emmener immédiatement

voir un médecin ou à
l'hôpital!

- Ne jamais couper des piles.
- Attention aux pôles (+) et (—)
des piles! Toujours changer

toutes les piles en même temps.

- Ne PAS ouvrir, déformer ni charger les piles! Le liquide des piles peut couler et être **cause de blessures!**

- NE JAMAIS jeter des piles au feu! Elles peuvent **exploser**!
- Retirer de l'appareil les piles mortes.

- Retirer les piles de l'appareil lorsqu'il ne doit pas être utilisé pendant longtemps.



Conseils: L'environnement

L'emballage est en matières brutes et peut être recyclé. Séparer les emballages par type et les recycler dans un endroit adéquat.

Ne pas jeter des appareil avec les ordures ménagères. Jeter des appareils usagés / défectueux de façon professionnelle!

Ne pas jeter des piles avec les ordures ménagères. Jeter les piles usagées / vides / défectueuses de façon professionnelle!

Protégé votre appareil de contamination et de la pollution. Ne nettoyer cet

appareil qu'avec un chiffon doux, éviter d'utiliser des éponges grattantes ou des matières granuleuses. NE PAS utiliser de solvants ou autres nettoyants agressifs. Essuyer l'appareil après nettoyage.

Note important

Si le liquide des piles coule, essuyer le boîtier à piles avec un chiffon doux et sec et mettre des piles neuves!

Empfehlung der Bundesnetzagentur für eine EG-Konformitätserklärung nach EN 10500:1 (1992 + 2006)

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Namen des Herstellers oder ggf. des
in der Gemeinschaft Bevollmächtigten: **Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG**

Anschrift des Herstellers/Bevollmächtigten: **Völkner Landstraße 88
80389 München 90, Bayern
Tel. +49 89 30 10 10
Fax +49 89 30 10 10 10**

Objekt der Erklärung: **Mini DV – with USB, 4000 or 8000 Photo Memory
VIP – Video Interview Pen**

z.B. Typenbezeichnung, Baureihe,
Modell, oder andere Angaben

Dieses geprüfte Produkt entspricht den wesentlichen Schutzanforderungen, die in der Richtlinie über das Verbot der Ausfuhr von Rüstungswaffen des Europäischen Rates (1992/58/EG) festgelegt sind.

Dieses geprüfte Produkt ist konform mit den Anforderungen der folgenden Normen:

Normen Nr.	Titel	Anforderungsnormen	
EN 55022	EMC	2006	
EN 55024		1998 + A1 2001 + A2 2003	

Zusätzliche Angaben:

CE-Zeichen 06.10.2008
CE und CE-Markierung

Technaxx Deutschland
Völkner Landstraße 88
80389 München 90, M.
Tel. +49 89 30 10 10 10

EG – Déclaration de Conformité